



Warm

1. Probeer de werkzaamheden vroeg in de ochtend uit te voeren i.v.m. de temperatuur.
2. Ondergrond goed schoon maken en vrij van lossen delen
3. Ondergrond vochtig maken met water (indien u kleeprimer gebruikt ondergrond eerst met primer behandelen en daarna vochtig maken. Bij gebruik van kleefermsie ondergrond eerst vochtig maken en dan de kleefermsie aanbrenge(n).
4. Altijd koud water gebruiken (schoon leidingwater)
5. Het zand eerst mengen met water zonder bitumen. Dit zorgt ervoor dat het zand al verzadigd is en niet direct alle bitumen "opzuigt".
6. Tijdens het mengen eventueel extra water aan het mengsel toevoegen. Dit moet op gevoel, komt u er tijdens het mengen achter dat het mengsel te droog/korrelig is dan moet er gelijk water bij.
7. Bij extreme temperaturen is het verstandig om een halve emmer tegelijk aan te maken. Bij kleine reparatie, kleine hoeveelheden aanmaken.



Koud

1. Ondergrond goed schoon maken en vrij van lossen delen
2. Onder de 10 graden altijd kleeprimer te gebruiken.
3. Eventueel de ondergrond met een gasbrander verwarmen (let op dit kan de uitharding aanzienlijk versnellen)
4. Niet meer water dan nodig is toevoegen aan de mengsel (water vertraagt het proces)
5. Na het aanbrenge(n) de VB asfaltbeton verwarmen met een gasbrander
6. Extra cement toevoegen om de uitharding te versnellen

